



Summa

Esmalte Alquidático Semimate - Interiores
No. 6070



Para
Interiores



Acabado
Semimate



Más de 900
Colores



Base
Solvente

Seca en tan sólo 30 minutos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte alquidático de acabado semimate y secado rápido, posee excelente adhesión, dureza y gran rendimiento.

APLICACIONES

Se recomienda en interiores para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 30 minutos Máx.

Densidad: 0.90 - 1.15 kg/L

Sólidos en Peso: 52% Mín.

Sólidos en Volumen: 51% Mín

Viscosidad: 120 - 170 seg CF No.4 a 25°C

Brillo a 60°: 11 - 14% Máx.

Rendimiento (a 2 manos)*: 4.5 - 9.5 m²/L

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)**: <450 g/L

Presentaciones: 1L, 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• La superficie que se va a esmaltar deberá estar limpia y seca; totalmente libre de óxido, polvo, grasa y materias extrañas.

Superficies Pintadas Anteriormente

• Si la pintura anterior se está desprendiendo, está agrietada o muy polvosa, quítela completamente y proceda como con las superficies nuevas.

• Si la superficie está brillante y bien cubierta, lije para obtener buena adhesión.

Superficies Nuevas

• **Fierro o Acero:** Desoxide y desengrase, empleando lija, fibra de acero o cepillo de alambre. Aplique Fondo Noxid siguiendo las instrucciones de aplicación. Deje secar un mínimo de 24 horas y aplique Esmalte Summa Semimate.

• **Lámina Galvanizada:** Trate la superficie previamente desengrasada, con ácido muriático comercial (2 partes de agua por una de ácido) o con solución para bonderizar, enjuague con agua limpia, seque y aplique Esmalte Summa Semimate.

• **Madera:** Aplique una mano de Fondo Blanco para Madera No. 5523. Deje secar un mínimo de 6 horas. Pula con lija fina, elimine el polvo y aplique Esmalte Summa Semimate.

• **Yeso o Cemento:** El aplanado debe estar completamente seco, aplique Sellador Acrílico No. 580 diluido con tres partes de agua por una de sellador. Una vez seco el sellador, aplique una mano de pintura Vinil-Acrílica antes de aplicar el Esmalte Summa Semimate.

INSTRUCCIONES

• Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.

• Si la aplicación se va a hacer con brocha de pelo, diluya con Reductor Berel No. 1030, aguarrás puro o gas nafta, en una proporción de 10 a 15%. Para aplicación con pistola de aire, diluya con Reductor Berel 1060, Reductor Berel 1090 o Xilol, en una proporción de 20 a 25%.

• **MUY IMPORTANTE** Aplique la segunda mano antes de 5 horas o después de 24 horas de aplicada la primera mano.

RECOMENDACIONES

• El Esmalte Summa Semimate está disponible en el Sistema de Color Multitono.

• No mezcle Esmalte Summa Semimate con otro esmalte o pintura.

• Para diluir, no emplee thinners para lacas, perjudican el acabado y la durabilidad del esmalte.

• Aplique manos delgadas para obtener un acabado perfecto y secado rápido.

• No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

• No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

• Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.

• Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.

• El área de trabajo debe estar bien ventilada.

• No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Fondo Noxid No. 5505 y 5525

Fondo Blanco para Madera No. 5523

Reductor Berel No. 1030

Reductor Berel No. 1060

Reductor Berel No. 1090

Sellador Acrílico No. 580

